

Reservdelslista Ammab plogen med VV-95 fäste

<u>Artikelnr</u>	<u>Benämning</u>
LP 0124	Bricka
LP 0134	Bricka
LP 0102	Centrumaxel
LP 0120	Cylinder,mutter,bricka
LP 0128	Cylindertapp
LP 0108	Cylindertapp med mutter
LP 0103	Expanderlager
LP 0122	Expanderlager
LP 0112	Frontlagring
LP 0114	Fästarm
LP 0106	Hydraulcylinder
LP 0121	Hydraulcylinder
LP 0109	Hydraulcylinder, lyft
LP 0104	Hydraulslang
LP 0105	Hydraulslang
LP 0111	Hydraulslang
LP 0118	Hydraulslang
LP 0116	Hylselement
LP 0123	Hylselement
LP 0133	Hylselement
LP 0132	komplett gummihjul
LP 0125	Låspinne
LP 0113	Parallellarm
LP 1119	Parallellram
LP 0129	Parkeringsstöd
LP 0101	Plogvinge
LP 0135	Saxpinne
LP 0127	Skruv med mutter
LP 0131	Skruv och bricka
LP 0110	Slang med snabbkoppling
LP 0107	Snabbkoppling
LP 130a	Stolpe
LP 130d	Stolpe med hjulfäste
LP 0130	Stödben komplett
LP 0117	Tapp med mutter
LP 0126	Tapp med mutter och bricka
LP 130b	Trapetsskruv
LP 130c	Vevanordning
LP 0115	Överströmningsventil